

® Gleiters; toepasbaar op elke vlonderplank

Voor meer informatie, ga je naar www.gevenhout.nl

Toepasbare houtsoorten

Tropisch hardhout:

- Ipé
- Afrosmosia
- Louro Preto
- Bilinga
- Padouk
- Massaranduba
- Cumara
- Angelim Vermelho

Europees Eiken

Douglas

Siberisch Lariks

Profielen

P 101

Glad geschaafd

P 121

7-groefs

P 126

Fijn geribbeld

Belangrijk

1. Juiste schroefpositie; plank bevestigen op kruisende dwarsligger op afstand van 15-20 mm van zijkant.
2. Bespaar arbeidstijd door regelwerk haaks en op gelijke balkafstand uit te lijnen.

Stappenplan

1. Schroef de Gleiters vast op de achterzijde van de plank.
2. Draai de plank om en monteer deze op het regelwerk.
3. Schroef de Gleiters op de achterzijde van de volgende planken. Lijn deze goed uit met het regelwerk. Belangrijk is dat de Gleiters verspringen zodat deze elkaar bij de montage niet raken.
4. Draai plank 2 om en schuif deze tegen de eerste plank aan. Zorg voor een tussenruimte van circa 4 mm. De Gleiter van plank 2 schuif je onder plank 1 door, waardoor deze geborgd zit.
5. Bevestig de Gleiter van plank 2 aan het regelwerk. Ga zo verder met plank 3, etc.



Stappenplan Gleiters bevestigen

in 5 eenvoudige stappen

